

# DXエンヤライドン

# DXドンゼンカイオー


あそ かな  
の遊び方

※DXエンヤライドンと2022年2月発売予定のDXドンゼンカイオーの共通の取扱説明書となっております。  
※取扱説明書内の画像は、イメージです。

## セット内容

### エンヤライドン

●赤枠のエンヤライドン以外のセット内容は、DXドンゼンカイオーのみ付属しています。



エンヤライドン本体&剣パーツ…1



頭部パーツ…1



センタイギア 46  
ドンモモタロウ…1



シールドパーツ…1




胸部パーツ…1

## ゼンカイジュラン



ゼンカイジュラン本体  
(上半身)…1



ゼンカイジュラン本体  
(下半身)…1



ジュランシールド…1



ジュランソード…1



みぎ  
(右)



ひだり  
(左)

ジュラン腕パーツ…2



**警告** (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意** (ちゅうい)

●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●ロボを持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなったり、誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。

やじるしいち らん  
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か ど う 可 動 さ せ ます。


## エンヤライドンの遊び方

### エンヤライドンの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

1

- ①図のようにエンヤライドン本体に頭部パーツを取り付けます。
- ②図のようにエンヤライドン本体にシールドパーツを取り付けます。



2

- ①図のようにエンヤライドン本体後部に胸部パーツを取り付けます。
- ②図のようにエンヤライドン本体側面にセンタイギア 46 ドンモモタロウを取り付けます。




やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。



## エンヤライドンの遊び方

### エンヤライドンの組み立て方

かんせい  
**完成!!**



ざせきぶぶん  
※座席部分を  
あ上げてください。



そうこうちゆう  
●走行中、  
マフラーが  
じょうげ  
上下します。



●ギアが回転  
かいてん  
しながら  
そうこう  
走行します。

てお  
手で押して走行させる  
ことが出来ます。  
→走行時にギミックが連動し、  
れんどう  
図のような動きが楽しめます。

### チェンジヒーローズ ドンモモタロウ(別売り)との連動

チェンジヒーローズ  
ドンモモタロウ(別売り)を  
ざせきぶぶん  
座席部分にのせて  
あそ  
遊ぶことができます。  
みざすさんしやう  
(右図参照)



デラックス  
※DXエンヤライドンをご購入された方は、

9ページ目からドンゼンカイオーの  
あそかた  
遊び方をご確認ください。

やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。




かどうさせます。

## ゼンカイジュランで初めて遊ぶ前に…


### ぜつえん はず かた 絶縁シートの外し方

- ①ゼンカイジュランから  
ぜつえん やじるし  
絶縁シートを矢印の  
ほうこう ひ め  
方向に引き抜きます。  
くちびら おん な  
→「口開き音」が鳴ります。



- ②ゼンカイジュランを図のように変形させて、  
さき ほそ ぼう かる お  
リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

※リセット後は元の  
じょうたい ちど  
状態に戻して  
ください。



※ゼンカイジュラン本体(上半身)を開いて確認してください。

やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

## ゼンカイジュランで初めて遊ぶ前に…

### ボタン電池の交換

かならほごしゅかたおこな  
※必ず保護者の方が行ってください。

おとちいきおとくかえな  
※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2  
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)  
●セットされている電池は、テスト用です。

#### ① 電池ぶたを取り外します。



①-1 ゼンカイジュラン側面の電池ぶたのネジをプラスまたは、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、

#### ①-2 電池ぶたを取り外します。

② ボタン電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り) を⊕⊖に注意してそれぞれセットします。

#### ③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とゼンカイジュラン側面のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。



ボタン電池は上側が⊕にしたがって、下側が⊖になるようにセットします。

※電池交換後は、リセットボタンをおしてください。

やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。

# ジュラントランの組み立て方/変形

※セット内容の状態から始めます。

**1** 図の手順でゼンカイジュラ本体  
(上半身に)各パーツを  
取り付けます。


①



②



③



やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。




かどう 可動させます。

## ジュラントィラノの組み立て方/変形


2

きゃくぶ す  
脚部を図の  
やじるし じゅん  
矢印の順に  
へんけい  
変形させます。



3

- ① ジュランシールドを図のように変形させます。
- ② ジュランシールドを図の向きで  
おうぶ とつ  
凹部に取り付けます。



- ③ 脚部を開きます。

かん せい  
完成!!



へんけい かき かくにん  
ゼンカイジュランへの変形は下記URLからご確認ください。

<https://toy.bandai.co.jp/series/sentai/item/detail/11828/>




やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。


## デラックス DXドンゼンカイオーの遊び方

### エンヤライドンの合体準備

※エンヤライドン完成の状態から始めます。


1

す図のように各パーツをとはずします。



2

ほんたいす  
本体を図の  
む向きにして  
やじるし  
矢印の順に  
へんけい  
変形させます。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。

## デラックス DXドンゼンカイオーの遊び方

### ジュランティラノの合体準備

※ジュランティラノ完成状態から開始します。

全世界合体 DXゼンカイオー ジュラガオンセットの

WEB取扱説明書はこちら! ▶▶ <https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2549770>


※DXエンヤライドンには同梱しません。

- 3** ジュランティラノの口を開きます。  
→「口開き音」+「ゼンカーイ」+  
合体前待機音が始まります。




※ジュランティラノの口を開けてから、一定時間経過すると「ホイッスル音」が鳴り、合体待機音がスピードアップします。エンヤライドンと合体しないまま更に一定時間経過すると「時間切れ音声」が鳴ります。

- 4** ①図のように矢印の方向に変形させます。  
②ジュランソードとジュランシールドを取り外します。



※図の状態は変形途中です。

- 5** 頭部パーツを矢印の方向に変形させます。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。


デラックス  
DXドンゼンカイオーの遊び方

がつたいじゅんぴ  
ジュランティラノの合体準備


6

す てじゅん やじるし ほうこう へんけい  
図の手順で矢印の方向に変形させます。

①




②



7

す わんぶ  
図のように腕部を  
と閉じます。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。




かどう可動させます。

デラックス  
DXドンゼンカイオーの遊び方

がったいじゅんぴ  
ジュランティラノの合体準備


8

きゃくぶす  
脚部を図のように  
へんけい  
変形させます。



9

わんぶ やじるしじゅん  
腕部を矢印の順に  
へんけい  
変形させます。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。




かどう可動させます。

デラックス  
DXドンゼンカイオーの遊び方

ドンゼンカイオーへの合体

10

①腕パーツを図のように  
変形させます。



②ゼンカイジュランと  
エンヤライドンを  
矢印の方向に  
合体させます。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。




かどう 可動させます。

# デラックス DXドンゼンカイオーの遊び方

## ドンゼンカイオーへの合体

11

- ① 図のように各パーツを取り付けます。
- ② 図のように頭部パーツを開きます。



や じ る し い ち ら ん  
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |





か ど う 可 動 さ せ ます。

デラックス  
DXドンゼンカイオーの遊び方

ドンゼンカイオーへの合体

12

- ① 図のように頭部パーツから顔を出します。
- ② 図のように頭部パーツを取り付けます。



※ 頭部パーツは胸部パーツを抑えながら取り付けてください。



かん せい  
完成!!

# がめん どうが 画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

1

がったい へんけい どうが  
合体・変形動画

がったい へんけい どうが  
合体・変形動画を見て、エンヤライドン、  
ドンゼンカイオーを完成させよう!



「合体・変形動画」は2022年1月8日(土)より公開となります。  
動画視聴期限:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトへリンク)

2

バンマニ!

チェック  
DX エンヤライドンの公式レビュー!



URL ▶ <https://youtu.be/zC5dFribSTQ>

(外部サイトへリンク)