

デラックス

DXブラックオニタイジンムラサメ あそ かつ の遊び方

セット内容 ない よう



ブラックロボタロウ本体…1 ほん たい

※ブラックロボタロウは
可動増強版仕様です。
か どう ぞうきょうばん し よう



肩装甲パーツ…2 かた そう ころ



兜パーツ…1 かぶと



腕部パーツ…2 わん ぶ



腹筋パーツ…1 ふつ せん



肩装甲パーツ…2 かた そう ころ



刀パーツ…1 かたな



交換用開き手…2 こう かん よう ひら て




右脚部パーツ…1 みぎ きゃく ぶ
左脚部パーツ…1 ひだり きゃく ぶ



ムラサメヘッドパーツ…1



ムラサメプレストパーツ…1



ソーシャークソード…2

や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と と っ け ます。 |



と と はず 取り外します。 |



か ど う 可動させます。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

● ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。● 可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。● 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉● プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。● 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。● 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。● 変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。● ブラックオニタイジンムラサメを持ち上げるときは、胴体の部分を持ってください。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



ブラックオニタイジンムラサメを持ち上げるときは、胴体の部分を持ってください。



ブラックロボタロウの脚部の根元が外れたときの戻し方

脚部が外れた場合は、図のように取り付けてください。



ブラックロボタロウ
本体

脚部

脚部はひねりながら取り付けます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。

ブラックオニタイジンへの合体

※ブラックオニタイジンへの合体はDXドンオニタイジンと同様です。
DXドンオニタイジンのWEB取扱説明書をご参照ください。

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2610344>



かんせい
完成!!


やじろしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう
可動させます。

へんかん ブラックオニタイジンムラサメへの変換

く た かた 組み立て方

※ブラックオニタイジンが
かんせい じょうたい はじ
完成した状態から始めます。

1

す
図のように
かたな
刀部分を
はず
外します。

はんたいがわ
※反対側も
どうよう
同様です。

かたな
刀部分




2

す
図のように
かみしも
袴部分をはず
外します。

かみしも
袴部分(右)

かみしも
袴部分(左)




3

ムラサメヘッドパーツ、
ムラサメプレストパーツを取り付けます。

ムラサメヘッドパーツ

ムラサメプレストパーツ



やじるしいち らん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取り外します。 |



か ど う 可動させます。

あそ かな オプションの遊び方

す て ひら
図のように手を開き、
ソーシャークソードを
も
持たせることが
できます。

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。



ソーシャークソード

はんたいがわ み す
【反対側から見た図】



おうぶ
凹部



て ひら す
【手を開いた図】




とつ ぶ
凸部

かん せい
完成!!



て
手を
こうかんようひら て
交換用開き手に
こうかん
交換することが
できます。

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。



こうかんようひら て
交換用開き手
ひだり
(左)